

Capacitación de operadores para equipo motorizado para el manejo de materiales (PMHE)

Los componentes de la certificación PMHE



En esta sesión de OJT, tu capacitador(a) te presentará la información esencial sobre el PMHE que todos los operadores deben conocer y te demostrará cómo manejar con seguridad el PMHE en tu tienda. Tras la instrucción y la práctica, tu capacitador(a) evaluará tus conocimientos sobre el PMHE y verificará que puedes demostrar con éxito las destrezas necesarias para manejar el equipo con seguridad.

El proceso de certificación PMHE finaliza cuando se han completado **los tres componentes del curso**. Te animamos a que tomes notas de la información importante mientras revisas esta guía.

Nota: Las personas certificadas a través de esta formación no están cualificadas para formar a vendedores o partes externas;

Temas de la sesión OJT

1. Seguridad y normas de funcionamiento de PMHE
2. Orientación sobre las instalaciones
3. Práctica: Observación y evaluación



¿Por qué es importante la capacitación de PMHE?

ESTA CAPACITACIÓN AYUDA A:

- Garantizar la **seguridad** de los [REDACTED]
- Evitar **los accidentes**.
- Reducir **los daños** a las instalaciones.
- Evitar la **pérdida o merma de** producto.
- Cumplir las normas de conformidad de **OSHA**.

LA SEGURIDAD
DE LOS [REDACTED]
— ES —
PRIORITARIA

Seguridad y normas de funcionamiento de PMHE

Las normas de seguridad y los procedimientos operativos de PMHE deben seguirse en todo momento cuando se maneje un power jack, un forklift u otra PMHE para [REDACTED]

- No operes el PMHE a menos que hayas sido entrenado y certificado por [REDACTED] como operador de PMHE.
- No se permite a ningún menor de 18 años manejar un power jack, un forklift o cualquier tipo de carretilla industrial motorizada para [REDACTED]
- Lee y respeta todas las advertencias e instrucciones contenidas en el Manual de Seguridad/Operador de la PMHE específica en la que hayas sido designado para operar.

Notas:



| Inspección previa al uso

PMHE Seguridad y Reglas de Funcionamiento

1. No utilices el PMHE aplicable hasta que hayas realizado la Inspección de seguridad previa al uso/diaria, asegurándote de que todos los sistemas funcionan correctamente y con seguridad.
2. Todas las Cubiertas o dispositivos de seguridad deben estar colocados y los interruptores de engranaje de seguridad deben estar operativos. Las compuertas o válvulas de la batería deben estar bien bloqueadas en su posición.
3. No hagas funcionar el PMHE si hay una fuga de líquido en la batería, el sistema de combustible, el sistema de inclinación hidráulica o el sistema de elevación hidráulica.
4. No utilices ningún PMHE que no sea seguro o que no funcione correctamente.
5. Si se descubre que un PMHE no es seguro o necesita alguna reparación, informa inmediatamente a tu supervisor.
6. Cualquier PMHE que no esté en condiciones seguras de funcionamiento se marcará con una señal/etiqueta de “NO OPERAR” y se retirará del servicio/uso.
7. Exclusivamente una persona cualificada para reparaciones puede extraer la señal de “NO UTILIZAR” y volver a poner en servicio el PMHE.

Repasa la Guía de Inspección Previa al Uso de la página 4. Se utilizará más adelante para la demostración de una Inspección Previa al Uso típica.

Notas:



Guía de inspección previa al uso

A continuación encontrarás ejemplos de lo que debes comprobar durante tus inspecciones previas al uso de las PMHE que se indican.

Powered pallet jack/Walkie stacker/Forklift	
Apagado: Inspección visual	Encendido: Inspección operativa
NEUMÁTICOS - Sin desportilladuras, agrietamientos ni fallos de adherencia. BATERÍA - Bien instalada, nivel de líquido correcto, bien cargada, topes en su sitio, sin fugas de líquido, tapones de ventilación en su sitio, sin acumulación excesiva de corrosión, sin daños en cables/conectores. SISTEMA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN - No hay daños en los mandos ni en las horquillas/cuchillas, ni fugas de fluido. CONTROLES - Se mueven suavemente, sin atascos; todos los botones/interruptores de control vuelven al punto neutro al soltarlos. GENERAL (Powered pallet jack) - Protectores/cubiertas instalados, placa de datos en su sitio, sin cableado eléctrico expuesto. GENERAL (Walkie stacker) - Protectores/cubiertas instalados, protección del mástil instalada y segura, respaldo de carga instalado, placa de datos en su sitio, sin cableado eléctrico expuesto.	BOCINA - Funciona correctamente. DIRECCIÓN - Suave, sin atascos. CONTROLES DE VELOCIDAD DIRECCIONAL - Suave, sin atascos; controla correctamente la velocidad y el sentido de la marcha, vuelve a punto neutro al soltar. SISTEMA HIDRÁULICO (Powered pallet jack) - Las funciones de elevación y descenso se mueven, detienen y mantienen correctamente. SISTEMA HIDRÁULICO (Walkie stacker) - Las funciones de elevación y descenso se mueven, se detienen y se mantienen correctamente; no hay deriva en las horquillas; la tensión de la cadena de elevación es igual. FRENOS - La palanca de dirección se mueve libremente, detiene el gato/elevador correctamente en ambas posiciones, y el interruptor de fin de carrera desconecta la fuerza motriz correctamente.

Notas: